

TP-LINK Range Extender Kurulum Dokümanı

TL-WA750RE - TL-WA850RE - TL-WA854RE



Range Extender Mod Kurulumu

A. Kurulum Öncesi

Kurulum yapacağınız Access Point cihazınızı bilgisayarınıza kablo ile bağlayınız. Bilgisayarınızda internet tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vb.) açınız ve adres satırına cihazın IP adresini giriniz ve **Enter**'a basınız. Cihazın fabrika ayarlarında tanımlanan arayüz adresi altındaki etikette yazmaktadır.

(TL-WA854RE modelimiz için LAN portu bulunmadığından dolayı kablosuz ağ kartınız ile cihaza bağlantı sağlayarak kurulumunuzu gerçekleştirmenizi rica ederiz.)

B. Kurulum Aşamaları

1. Bilgisayarınızda internet tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vb.) açınız ve adres satırına cihazın IP adresini giriniz ve **Enter**'a basınız.



 Karşınıza çıkan kullanıcı adı ve şifre sayfasında cihaz kimlik bilgilerini giriniz. Cihazın varsayılan kimlik bilgileri admin/admin şeklindedir.

	Windows Güvenliği	x
iexplore tplinkextender Sunucu, TP-LI olduğunu bild Uyarı: Kullanıc	.net sunucusu kullanıcı adınızı ve parolanızı soruyor. NK Wireless Range Extender WA850RE konumundan iriyor ı adınız ve parolanız güvenli olmayan bir bağlantıyla temel	I
kimlik doğrula	ması kullanılarak gönderilecek.	_
	Kullanıcı Adı	
m	Parola Minik bilgilerimi anımsa	
	Tamam İptal	

3. Karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Kuruluma başlamak için Next'e basınız.

TP-LIN	K
Quick Setup	Quick Setup
	Welcome
	This Quick Setup will guide you to setup the device step by step by performing some simple configurations. To continue, please click the Next button.
	Otherwise, you can click the Exit button to manually configure the device by yourself. Exit Next

~ 2 ~

www.tp-link.com

4. Karşınıza gelen ekranda Region: United States seçili olacaktır, Next'e basınız.

atus				
uick Setup		Choose Region	Wireless Settings	
rofile				
etwork				
ireless	Operation Mode:	Range Extender		
stem Tools	Region:	United States	~	
		Please select your own region in the d	rop-down list to prevent from the ill	legal usage beyond the local law

5. Karşınıza çevrenizdeki kablosuz ağları bulmak için tarama sayfası gelecektir. Taramanın tamamlanmasını Bekleyiniz.

TP-LINK	C °			
Status Quick Setup Profile	Start	Choose Region	Wireless Settings	Review Settings
Network Wireless System Tools	The device is detectin seconds. Detecting the existing	ng the wireless networ g wireless networks	ks in your neighborhood	I. Please wait a few
	21%			

6. Karşımıza gelen ekranda çevremizde bulunan kablosuz ağların listesi çıkmaktadır. Bağlanacağımız ağ istasyonunu seçerek Next'e basınız.

TP-LINH	<°					
Status						
Quick Setup				n Wireless S	ettings	Review Settings
Profile						
Network	Available W	/ireless Networks: 23			Back	Poscan Novt
Wireless	Available W	nieless Networks. 25			Dack	Rescall
System Tools	Choose	SSID	Signal	MAC	Channel	Security
		TP-LINK TECHNICAL	and a	64-66-B3-4F-BE-52	11	WPA-PSK/WPA2-PSK
		TP-LINK TECHNICAL	att	F8-1A-67-FF-4E-60	11	WPA-PSK/WPA2-PSK
		TP-LINK_6397DA		F8-1A-67-63-97-DA	2	WPA-PSK/WPA2-PSK
		Archer_2.4Ghz	ll	64-66-B3-5F-AA-B3	11	WPA-PSK
		TP-LINK TURKEY		64-66-B3-D7-03-54	11	WPA-PSK/WPA2-PSK
		TP-LINK TURKEY		64-66-B3-66-45-6C	11	WPA-PSK/WPA2-PSK

~ 3 ~

7.

- Seçtiğimiz ağın ismi Main Router/AP WiFi Network Name (SSID) satırının karşısında yer alacaktır.
- WiFi Security Option bölümünde bağlantı kurulan ağın şifreleme türü otomatik olarak algılanacaktır.
- Fill in the WiFi Password of your Main Router/AP'nin karşısında yer alan boşluğa seçtiğiniz ağın WiFi şifresini yazmanız gerekmektedir.
- Range Extender WiFi Network Name (SSID): Copy from Main Router/AP seçili olacaktır. Wireless ismini değiştirmek isterseniz, Customize seçeneğini işaretleyerek karşısında ki boşluğa kendiniz bir isim belirleyebilirsiniz.

TP-LIN	K				
Status Quick Setup Profile	Start	Choose	Region	Wireless Setting	s Review Settings
Network Wireless System Tools	Main Router/AP WiFi Network N Main Router/AP MAC Addre WiFi Secu	lame(SSID): ess(BSSID): urity Option:	Archer_2.4Ghz 64-66-B3-5F-A/ Most Secure(A-B3 WPA-PSK/WPA2-PSI▼	
	Fill in the WiFi Password of your Main Range Extender WiFi Network N	a Router/AP: lame(SSID):	 Copy from I Customize 	Main Router/AP	Archer_2.4Ghz
		Back	c N	lext	

8. Karışınıza gelen ekranda önce ki adımlarda girmiş olduğumuz bilgileri göstermektedir. Doğruluğu kontrol ettikten sonra **Finish** butonuna basınız. Restarting... yazan bir ekranda %100'e doğru yükleme yapacaktır.

<u>^</u>	
Start Choos	e Region Wireless Settings Review Setting
The Quick Setup configuration is finished.	ing is wrong, places click "Pack" to re-configure
Thease double check the settings below. If anyth	ing is wong, please click Dack to re-configure.
Wireless Setting	
Operation Mode:	Universal Mode
Main Router/AP WiFi Network Name(SSID):	Archer_2.4Ghz
Main Router MAC Address:	64-66-B3-5F-AA-B3
Range Extender WiFi Network Name(SSID):	Archer_2.4Ghz
WiFi Security Option:	Most Secure(WPA/WPA2-PSK)
WiFi PassWord:	23232323
Natural Oatting	
Network Setting	
Default Access:	http://tplinkextender.net
Login Username:	admin
Login Password:	admin

9. İşlemler tamamlandıktan sonra yaklaşık 2 dk. Bekliyoruz ve sonrasında bağlantımızın olup olmadığını aşağıda ki ekranda belirtmiş olduğumuz **Status** seçeneğine tıklayarak kontrol edebilirsiniz.

TP-LINK	< °	
Status	Status	
Quick Setup	[-]	
Profile		
Network		
Wireless	Range Extender	Main Router/AP Internet
System Tools		
	Range Extender Info	Main Router/AP Info
	WiFi Name: TL-WA850RE	WiFi Name: Archer_2.4Ghz
	MAC Address: 10-FE-ED-2D-4F-66	MAC Address: 64-66-B3-5F-AA-B3
	DHCP Server: Off	Internet Access: Available
	Channel: 11	
	Wireless Connection: Connected	
	IP Address: 192.168.1.109	
	Type: Dynamic IP	
	Signal Received From Main Router/AP: 100%	
	Wireless Rate To Main Router/AP: 144.4Mbps	Refresh
	System Up Time: 0 days 00:42:46	
	Firmware Version: 3.14.8 Build 140310 Rel.5471	6n
	Hardware Version: WA850RE v1.2 0000000	

- Cihazın arayüzüne ulaşmak için tplinkextender.net sayfasından girmeyi deneyebilirsiniz.
- 10. Access point ana modem üzerinden otomatik olarak IP Adresi almaktadır. Access Point cihazımızın IP Adresini sabitlemek istiyorsak, aşağıda ki ekranda yer alan sol tarafta ki menüden Network'e tıklayıp sonrasında altına açılan seçeneklerden LAN'a tıklıyoruz. Karşımıza gelen sayfada Type: Dynamic İP olan seçeneği Static IP olarak değiştiriyoruz ve IP Address kısmını ana modeminizin ağ geçidine göre IP adresi ayarlayabilirsiniz.

(örn: ana modemin varsayılan ağ geçidi 192.168.1.1 ise Access Point cihazınızın network ip adresini 192.168.1.254 olarak tanımlayabilirsiniz.)

Gateway yazan bölüme ana modeminizin varsayılan ağ geçidini yazabilirsiniz. Örn: 192.168.1.1

	1 1 1	
	K.	
Status		
Quick Setup	LAN	
Profile		
Network		
- LAN	MAC Address:	10-FE-ED-2D-4F-66
- DHCP Settings	Type:	
- DHCP Client List	IP Address:	192.168.0.254
Wireless	Subnet Mask:	255.255.255.0 V
System Tools	Gateway:	0.0.0.0
		Save
	K°	
TP-LIN	K	
TP-LIN	K	
	K°	
TP-LIN	K°	
TP-LIN	K° LAN	
Status Quick Setup Profile Network		
Status Quick Setup Profile Network - LAN	K° LAN MAC Address:	10-FE-ED-2D-4F-66
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings	K° LAN MAC Address: Type:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ✓
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings - DHCP Sclient List	K° LAN MAC Address: Type: IP Address:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ↓ 192.168.0.254
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings - DHCP Client List Wireless	LAN MAC Address: Type: IP Address: Subnet Mask:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ✓ 192.168.0.254 255.255.255.0 √
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings - DHCP Client List Wireless System Tools	K* LAN MAC Address: Type: IP Address: Subnet Mask: Gateway:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ▼ 192.168.0.254 255.255.250.0 ▼ 0.0.0
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings - DHCP Client List Wireless System Tools	K* LAN MAC Address: Type: IP Address: Subnet Mask: Gateway:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ↓ 192.168.0.254 255.255.255.0 ↓ 0.0.0
Status Quick Setup Profile Network - LAN - DHCP Settings - DHCP Client List Wireless System Tools	K* LAN MAC Address: Type: IP Address: Subnet Mask: Gateway:	10-FE-ED-2D-4F-66 Static IP ✓ 192.168.0.254 255.255.255.0 ✓ 0.0.0

www.tp-link.com



Kurulumunuz tamamlanmıştır.

TP-LINK ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Saygılarımızla.

