


Hızlı Kurulum Rehberi

* Bu kılavuzda gösterim için TL-PA4010P KIT (Avrupa versiyonu) kullanılmıştır. Görseller gerçek ürününüzden farklı olabilir.







Eşleştirilerek Güvenli Bir Powerline Ağı Kurun (Önerilir)

Aynı anda iki cihazda eşleştir (Pair) düğmesini kullanarak güvenli bir powerline ağı oluşturabilir ve yeni cihazlar ekleyebilirsiniz.




İpucu: Eşleştirme sırasında powerline cihazlarını birbirine yakın takmanızı öneririz.


Güvenli bir elektrik hattı ağı oluşturmak için:

- 1 Herhangi bir powerline cihazındaki Eşleştir (pair) düğmesine 1 saniye basın. Güç LED'i  yanıp sönmeye başlamalıdır.
Not: Güç LED'i yanıp sönmese, Eşleştir düğmesine tekrar basın.
- 2 (2 dakika içerisinde) 1 saniye boyunca başka bir cihazdaki Eşleştir (Pair) düğmesine basın. Güç LED'i  yanıp sönmeye başlamalıdır.
- 3 Powerline LED'i  yandığında, bir powerline ağı başarıyla oluşturulmuştur.







Mevcut güvenli bir powerline ağına katılmak için:

- 1 Mevcut powerline cihazlarından herhangi birinde 1 saniye boyunca Eşleştir düğmesine basın. Güç LED'i  yanıp sönmeye başlamalıdır.
Not: Güç LED'i yanıp sönmese, Eşleştir düğmesine tekrar basın.
- 2 (2 dakika içinde) yeni powerline adaptöründeki Eşleştir (Pair) düğmesine 1 saniye basın. Güç LED'i  yanıp sönmeye başlamalıdır.
- 3 Powerline LED'i  yandığında, bir powerline ağı başarıyla oluşturulmuştur.



Fiziksel Görünüm



LED	DURUM	AÇIKLAMA
	Açık	Powerline adaptörü çalışıyor.
	Yanıp Sönüyor	Hızlı: Eşleştirme yapılıyor. Yavaş: Güç tasarruf modunda.*
	Kapalı	Powerline adaptörü kapalı.
	Açık	Powerline adaptörü bir powerline cihaza bağlı.
	Kapalı	Powerline adaptörü herhangi bir Powerline cihaza bağlı değil.
	Açık/Kapalı	Ethernet kablo bağlantısı bağlı veya bağlı değil.

* Powerline adaptöre bağlı cihaz 5 dakikadan fazla bir süre kapalı veya aktif değilse, Powerline adaptörü otomatik olarak Güç Tasarruf Moduna geçecektir.

ÖGE	AÇIKLAMA
Eşleştirme Butonu	Güvenli bir powerline ağı kurmak veya ağına katılmak için 1 saniye basılı tutun. Powerline adaptörünü sıfırlamak için 6 saniyeden fazla basılı tutun.
Tümleşik Elektrik Soketi	Diğer cihazlara güç sağlamak için doğrudan geçişli bir AC çıkışı olarak kullanılır. Ayrıca, powerline performansına müdahale edebilecek bazı elektriksel gürültüyü de azaltır.

SIK SORULAN SORULAR


S1. Powerline adaptörümü nasıl sıfırlarım?

- A. Powerline adaptörü bir elektrik prizine takılıken, Güç LED'i bir anlığına sönmüş tekrar yanana kadar Eşleştir düğmesini 6 saniyeden fazla basılı tutun.

S2. Powerline LED'i kapalıysa ne yapmalıyım?


- A1. Başka bir duvar prizini deneyin ve tüm powerline cihazlarının aynı elektrik devresinde olduğundan emin olun.
A2. Eşleştirme yaparak bir powerline ağı kurmaya çalışın. Talimatlar için yukarıdaki bölüme bakın.
A3. Sorun devam ederse, Teknik Desteğimizle iletişime geçin.

Q3. Powerline ağımda internet bağlantısı yoksa ne yapmalıyım?

- A1. Tüm powerline cihazlarının aynı elektrik devresi üzerinde olduğundan emin olun.
A2. Powerline LED'lerinin  tüm powerline cihazlarınızda yandığından emin olun.
Değillerse, tüm cihazları yeniden eşleştirin.
A3. Tüm cihazların doğru ve güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.

- A4. Bilgisayarı doğrudan modeme veya yönlendiriciye bağlayarak internet bağlantınız olup olmadığını kontrol edin.

Q4. Başarılı bir şekilde eşleştirilmiş bir powerline cihazı, yeri değiştirildikten sonra yeniden bağlanmazsa ne yapmalıyım?

- A1. Başka bir priz deneyin ve aynı elektrik devresinde olduğundan emin olun.
A2. Cihazı yeniden eşleştirmeyi deneyin ve Powerline LED'inin  açık olduğundan emin olun.
A3. Powerline cihazlarından birine çok yakın olabilecek bir çamaşır makinesi, klima veya diğer ev aletlerinden kaynaklanan olası paraziti kontrol edin. Powerline cihazınızda Tümleşik bir elektrik soketi varsa, elektrik gürültüsünü gidermek için cihazı tümleşik elektrik soketine takın.

Güvenlik Bilgisi

- Cihazı sudan, ateşten, nemden veya sıcak ortamlardan uzak tutunuz.
- Cihazı sökmeye, onarmaya veya üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Priz, ekipmanın yanına kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Geçişli cihazlar için, çoklu prizleri cihazların entegre elektrik prizlerine takın, ancak aynı veya başka türdeki cihazlar normal kullanımda istiflenmemelidir.
- Powerline cihazlarını doğrudan duvar prizlerine takın, ancak çoklu prizlere takmayın.
- Cihazı çalışırken lütfen yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Cihazın yanlış kullanımından dolayı herhangi bir kaza veya hasar olmayacağına garanti edemeyiz. Lütfen bu ürünü dikkatli kullanın ve riski size ait olmak üzere çalıştırın.

Kolay Yönetim

Gelişmiş yapılandırma için tpPLC yardımcı programını kullanma:

1. <https://www.tp-link.com> adresini ziyaret edin ve ürününüzü arayın.
2. Destek sayfasında yardımcı programın uyumlu sürümünü bulun ve indirin.
3. Yardımcı programı kurun ve yapılandırmanızı başlatın.

Destek

Teknik destek, kullanım kılavuzu ve diğer bilgiler için QR kodunu tarayın veya <https://www.tp-link.com/support/> adresini ziyaret edin.

TP-Link kullanıcıları veya mühendisleri ile iletişim kurmak için, lütfen <https://community.tp-link.com> adresini ziyaret edin ve TP-Link Topluluğuna katılın.

Ürün kılavuzlarıyla ilgili herhangi bir öneriniz veya ihtiyacınız varsa, techwriter@tp-link.com.cn adresine e-posta gönderebilirsiniz.

TP-Link, bu cihazın 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/ direktiflerinin temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. 863. Orijinal AB uygunluk beyanı <http://www.tp-link.com/en/ce> adresinde bulunabilir.